



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ КОТА: ±0.00



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ КОТА: +2.65



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ ЕТАЖ КОТА:+5,55



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ КОТА:+8,45



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЯТИ ЭТАЖ КОТА: +11,35



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕСТИ ЭТАЖ КОТА: +14,25